

TEKNOSPRO STOP NÁTĚR S VYNIKAJÍCÍ SCHOPNOSTÍ ZAKRÝT OBTÍŽNÉ SKVRNY



VÝKONNÝ PRIMER BLOKUJÍCÍ SKVRNY, KTERÝ SE NANÁŠÍ JAKO VRCHNÍ NÁTĚR

- Rychle schne, takže můžete skvrny zakrýt a dokončit vrchní nátěry během jednoho dne
- Na vodní bázi; velmi účinný a s minimálním obsahem VOC
- Zakrývá i ty nejdolnější skvrny, jako jsou skvrny od vody, nikotin, olej, inkoust, mastnotu, saze a další skvrny, které nelze předem vyčistit
- Vhodný pro různé povrchy – skvělý na stěny, stropy, dřevěné prvky i kov. Jeden produkt pokryje všechno, co potřebujete



Představujeme vám ultimátní řešení pro zakrývání skvrn – TEKNOSPRO STOP.
Tento silný vodou ředitelný primer se nanáší jako vrchní nátěr a efektivně maskuje skvrny již v jedné vrstvě.

Navržený pro profesionální malíře, tento nátěr nabízí výjimečnou krycí sílu a snadno maskuje většinu skvrn. Navíc je vysoce prodyšný, což umožňuje odpařování vodní páry. TEKNOSPRO STOP lze rovněž použít jako nátěr na stropy (v nebarevném provedení), čímž urychlíte práci, protože není třeba nanášet dodatečný vrchní nátěr.

Zde je několik důvodů, proč je TEKNOSPRO STOP nejlepším nátěrem pro maskování skvrn:

- Rychleschnoucí formule: Urychlete svou práci! TEKNOSPRO STOP schne za 4 hodiny, což umožňuje maskovat skvrny a aplikovat vrchní nátěry ve stejný den.
- Vodou ředitelný a s nízkým obsahem VOC: S naší vodou ředitelnou recepturou máte jistotu, že je vysoce účinná a má ultra nízký obsah VOC (pod 1 g/l).
- Účinné maskování skvrn: Zbavte se i těch nejdolnějších skvrn. TEKNOSPRO STOP účinně skrývá skvrny od nikotinu, oleje, inkoustu, mastnoty, sazí a další, které nelze předem vyčistit.
- Univerzální použití: Od stěn a stropů po dřevěné prvky a kov – jeden produkt pokryje všechno. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním.



TEKNOSPRO STOP

NÁTĚR NA RŮZNÉ PLOCHY S VÝNIKAJÍCÍ SCHOPNOSTÍ MASKOVAT SKVRNY

- Na vodní bázi
- Doba schnutí: 4 hodiny
- Úplně matný
- Bílý
- Spotřeba: 7–10 m²/L
- Balení: 1L, 3L, 10L

STĚNY

1. TEKNOSPRO STOP



4 hodiny schnutí

2. TEKNOSPRO VRCHNÍ NÁTĚR 1



1 hodina schnutí

3. TEKNOSPRO VRCHNÍ NÁTĚR 2



1 hodina schnutí

4. PRÁCE JE HOTOVÁ!



STROPY – NENÍ POTŘEBA VRCHNÍ NÁTĚR

1. TEKNOSPRO STOP



4 hodiny schnutí

2. PRÁCE JE HOTOVÁ!



Pro některé skvrny může být potřeba druhá vrstva TEKNOSPRO STOP.

Snadno proměňte prostor a rychle ho znovu dejte do provozu. Zažijte rozdíl s TEKNOSPRO STOP – bezkonkurenční schopnost maskovat skvrny pro každý projekt.

DOKONČETE SVŮJ PROJEKT S TEKNOSPRO VRCHNÍMI NÁTĚRY NEBO JINÝMI INTERIÉROVÝMI BARVAMI TEKNOS A VYBERTE SI Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ:



TEKNOSPRO 5

PLNĚ MATNÁ BARVA S VÝNIKAJÍCÍ ODOLNOSTÍ PROTI KAŽDODENNÍMU OPOTŘEBENÍ



TEKNOSPRO 7

MATNÁ BARVA S NÍZKÝM LESKEM A SNADNOU APLIKACÍ



TEKNOSPRO 10

MATNÁ BARVA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ A NÍZKÝM LESKEM



TEKNOSPRO KATTO

PLNĚ MATNÁ BÍLÁ BARVA NA STROPY

