

MÖBLER, FÖNSTER & DÖRRAR

INTERIÖRT / EXTERIÖRT



MÅLNINGSGUIDE **FRÅN TEKNOS**

KOM IGÅNG OCH MÅLA!

Att måla möbler är roligt. Oavsett om du återupplivar gamla möbler eller ger dem en ny färg för att matcha befintlig inredning är processen mycket tillfredsställande. För hantverkare som tillverkar sina egna möbler dekorerar målningen inte bara utan skyddar också deras arbete.

Utöver möbler, överväg fönsterramar och dörrar både utomhus och inomhus. Allt du behöver veta är ytan du arbetar på och att förbereda noggrant.

Följ våra instruktioner och du kommer att lyckas. Ett felfritt applicerat lager garanterar enkelt underhåll och målning som varar.



VÄGG: MINIMALISM T1777
BÄNK: GONE ICE FISHING T1483
LISTER: HUSKY RIDE T1779

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRE MÅLNING	4
MÅLNINGSGUIDE	6
FÄRGÅTGÅNG	7
KULÖRGUIDE	8
HUR MAN MÅLAR	
Täckande	10
Laserande	12
INTERIÖRT / EXTERIÖRT	
Trä	
Täckande	14
Laserande	16
Metall	18
SNICKERIER OCH ELEMENT EFTER MÅLNING	20 22

FÖRE MÅLNING

1. KULÖRER, FÄRGER OCH VERKTYG

TA FÖRE FOTON Att se förändringen från före till efter målning är spännande, så ta foton innan du börjar!

MÄT YTAN För att beräkna hur mycket färg du behöver, mät ytan.

VÄLJ EN KULÖR Så många kulörer att välja mellan! Se sidan 8 för vår kulörguide.

VÄLJ GLANS Vissa färger har olika glansnivåer att välja mellan. Blankare färger är lättare att hålla rena.

KÖP FÄRGEN Välj färg som matchar syftet och underlaget som ska målas.

ANVÄND RÄTT VERKTYG

Högkvalitativa målningsverktyg hjälper dig att uppnå en högkvalitativ finish. För vattenburna färger använd syntetiska penslar eftersom vatten får naturliga borstar att spreta sig, vilket gör målningen svårare och resultatet ojämnt. Luddlängden på en ruller bestämmer om ytan blir slät eller grov. För större ytor på möbler är en filtroller ett bra val.

2. FÖRBERED YTAN

AVLÄGSNA handtag och andra föremål som kan vara i vägen när du målar och är enkla att fästa igen.

RENGÖR YTAN RENSA® SUPER

Målartvätt är ett enkelt och effektivt sätt att rengöra tidigare målade ytor. Färg fäster inte ordentligt på smutsiga ytor, så se till att du rengör ytor noggrant innan du målar. Utomhusytor som har mögel på sig behöver tvättas med RENSA® FAÇADE. För nya, omålade träytor är det tillräckligt att ta bort damm och smuts. För att avlägsna fett, rengör rena metalliska ytor med RENSA STEEL.

SLIPA hårda och blanka ytor. Rengör från damm.

TA BORT LÖST SITTANDE FÄRG

Du kan inte "limma" löst sittande färg genom att måla över den. Ta dig tid att ta bort allt som lossnar lätt.

SPACKLA OCH SLIPA TILL EN

SLÄT YTA Färg döljer inte en ojämn yta. Se till att du har en jämn och slät yta att måla på; fyll eventuella hål och springor med en lämplig SILORA®-spackel och låt spacklet torka ordentligt innan du slipar. Slipa ner alla andra ojämna ytor. Ta bort dammet innan du målar.

LÄMPLIGT LJUS För att hjälpa dig att upptäcka eventuella ojämnheter som du kanske vill åtgärda innan du målar.

3. SNART DÄR...

5

SKYDDA För att skydda fönsterglasens kanter och andra områden som du inte vill måla, använd maskeringstejp. För fönster fungerar blå, väderbeständig och UV-skyddad maskeringstejp bäst.

LÄS instruktionerna på färgburken innan du påbörjar arbetet.

RENGÖR Dammsug och torka av det utrymme där du ska måla för att få det så dammfritt som möjligt. Du vill inte ha damm som landar på din nymålade yta.

TRÄKLOSSAR Placera träklossar under möblerna för att förhindra att de fastnar på täckpappen.

RÖR OM! Rör om färgen ordentligt för att säkerställa att färgen och kulören är jämnt blandat.



FÄRIG GUIDE

INTERIÖRT & EXTERIÖRT

TRÄDGÅRDS-
MÖBLER

UNDERLAG	UTSEENDE	GLANS	FÄRDIGSTRYKNINGSFÄRG	SIDA
Trä och metall	Täckande	Matt	FUTURA AQUA 5 Matt lackfärg för trä och metall	14,18
		Halvmatt	FUTURA AQUA 20 Halvmatt lackfärg för trä och metall	14,18
		Halvblank	FUTURA AQUA 40 Halvblank lackfärg för trä och metall	14,18
		Blank	FUTURA AQUA 90 Blank lackfärg för trä och metall	14,18
Trä	Laserande	Helmatt	HELO AQUA 5 Vattenburen klarlack	16
		Halvmatt	HELO AQUA 20 Vattenburen klarlack	16
		Halvblank	HELO AQUA 40 Vattenburen klarlack	16
		Blank	HELO AQUA 80 Vattenburen lackfärg	16
Metall	Täckande	Halvmatt	FERREX COMBI 2 i 1 Vattenburen rostskyddsfärg	19
Tryckimpregnerat virke	Oljat		WOODEX AQUA WOOD OIL	Broschyr Trädgård
			WOODEX BIOLEUM Wood oil	Broschyr Trädgård

UNDERLAG	UTSEENDE	GRUNDFÄRG	FÄRDIGSTRYKNING
Träytor inomhus och utomhus	Täckande	FUTURA AQUA PRIMER Häftgrundfärg	Önskad glans från FUTURA AQUA serien
Zinkbelag, galvaniserad och tidigare målad metall inomhus	Täckande	FUTURA AQUA PRIMER Häftgrundfärg	Önskad glans från FUTURA AQUA serien
		FERREX AQUA Rostskyddsgrundfärg	Önskad glans från FUTURA AQUA serien
Zinkbelag, galvaniserad och tidigare målad metall utomhus	Täckande	FERREX AQUA Rostskyddsgrundfärg	Önskad glans från FUTURA AQUA serien

Grundfärger hjälper färgen att fästa på ytor och ger också en jämn och slät yta att måla på. Genom att även grundmåla metallytor med rostskyddsfärg får du skydd mot korrosion.

FÄRIGÅTGÅNG?

Hur mycket färg du behöver beror på ytan du planerar att arbeta på. Är ytan grov eller jämn? Behöver färgen flera lager för att täcka det som är under? Här är din snabbguide till täckningen av olika färger: Mät området du vill måla.

$$\frac{\text{YTA m}^2}{\text{Åtgång m}^2/\text{l}} = \text{antal liter färg}$$

Se till att du har tillräckligt med färg för två strykningar. Kom ihåg att multiplicera ditt färgbehov med två. Förbrukningen beror på ytråheten, färgen och målarens stil, detta påverkar mängden som behövs. Kontrollera åtgång i produkttabellerna, färgburkarna eller på www.teknos.se



NORMAL STORLEK:

Fönsterkarm 0,25 m² (en sida), multiplicera med antalet karmar du ska måla.

Dörr 1,6 m² (en sida)

Stol 1 m²



KULÖR GUIDE

Med kulörer är det enkelt att framhäva eller dölja.

Du kan dra uppmärksamhet med en ljus kulör eller använda en kulör som matchar resten av inredningen.

Överväg att fräscha upp ett område med en starkt målad möbelbit; den starka kulören kommer att synas men inte dra bort uppmärksamheten från resten av inredningen.

Vanligtvis målas detaljer (som golvlister och dörrkarmar), fönster och dörrar med en kulör som balanserar med de andra inredningskulörerna. Så när du väljer kulörer är det hela rummet som räknas. Att skapa en moodboard med befintliga (t.ex. textilier, golv) och föreslagna kulörer är hjälpsamt.

Glans påverkar resultatet. Blankare ytor lyssar upp och fördjupar kulören. Matta ytor leder till mjukare resultat.

Välj täckande kulörer för möbler, dörrar och fönster från våra interiöra och exteriörakulörkartor. Hitta kulörer för laserade ytor från vår Laserande kulörkarta.

Hitta fler tips om hur man väljer kulörer i vår Kulörguide.



CHECK LISTA

9

SKYDDSUTRUSTNING

- Skyddsglasögon
- Keps eller mössa
- Handskar
- Långärmad tröja och byxor

FÖRARBETE

- Pappershanduk eller trasa
- Täckpapp
- Maskeringstejp
- Stege eller trappbock
- RENSA® SUPER Målartvätt
- Spackel
- Spackelspade
- Slippapper
- Slipduk
- Borste och dammsugare

MÅLA

- Grundfärg och färdigstrykningsfärg
- Rörsticka
- Penslar, rollers
- Rollertråg
- Plastpåse att förvara roller och pensel i

HUR MAN MÅLAR TÄCKANDE

1. — **ANVÄND SKYDDSUTRUSTNING**
Skydda dig från färgstänk: säkerhetsglasögon, långärmad överdel, långbyxor, handskar, keps eller mössa.
2. — **SKYDDA** omgivningarna.
3. — **GRUNDMÅLA** Förbättra vidhäftningen genom att förbereda omålade ytor.
4. — **KOLLA** om det fortfarande finns behov av att fylla i några fläckar är det nu dags att göra det. Om det behövs, applicera spackel eller latexfog, slipa när det har torkat, avlägsna damm och sedan grunda.
5. — **FÄRDIGSTRYK** 1-2 gånger med en lämplig överstrykning. Kom ihåg att följa torktider. Ha tålmod. Istället för ett tjockt lager, måla flera tunna lager för att få full täckning och glans.
7. — **BÖRJA** måla från mindre knepiga delar och lämna de större områdena sist. Större, jämna områden är lättare och snabbare att måla med en rulle.
8. — **SLIPA** mellan strykningarna. Följ torktider och slipa mellan skikten med fint sandpapper. Ta bort damm med en fuktig, luddfri trasa.



5 TIPS FÖR ATT LYCKAS

1. Få mer tid att arbeta genom att sänka rumstemperaturen (detta förlänger torkprocessen medan du arbetar).
2. Placera tråklossar under möblerna för att förhindra att de fastnar på täckpappen.
3. Undvik att använda för mycket färg eftersom det kommer att droppa.
4. I kallare väder är det inte möjligt att stänga fönstren omedelbart efter målning eftersom de kommer att fastna. Det är därför bäst att schemalägga målningen för varmare dagar på våren eller sommaren.
5. Om du råkar få färgstänk på ditt fönster, torka inte omedelbart - låt det torka och använd sedan ett rakblad för att ta bort färgstänket.

HUR MAN MÅLAR LASERANDE

En bra teknik och nyckeln till framgång med laserade ytbehandlingar. Följ dessa steg för att lyckas:

1. — **SKYDDSUTRUSTNING**
Skydda dig mot färgstänk: skyddsglasögon, långärmad tröja, långa byxor, handskar, keps eller mössa.
2. — **SKYDDA** omgivningarna.
3. — **SLIPA** Se till att träet är ordentligt slipat innan du behandlar det. Använd elverktyg eller slipa för hand med en slipkloss. Börja med medelgrovt sandpapper och avsluta med fint sandpapper för en jämn yta.
4. — **AVLÄGSNA** Dammsug eller använd en borste för att ta bort damm. Rengör även det omgivande området.
5. — **RÖR OM** Rör om lacken ordentligt innan du börjar applicera, särskilt om den är nyanserad. Genom att röra om kommer du att se till att färgen och kulören är jämnt blandade.
6. — **GRUND** Grundmålningar kan antingen vara färglösa eller nyanserade till önskad kulör. Kom ihåg att applicera enligt träets ådring och undvik att låta kanten torka. Avsluta med långa drag. Ingen mellanslipning behövs i detta skede när du använder nyanserad lack.
7. — **FÄRGIDSTRYKNING** Applicera ett färglöst lager av lack med önskad glans. Låt torka och slipa med fint sandpapper. Ta bort damm.
8. — **PÅFÖR** 2-3 strykningar. Slipa lätt mellan strykningarna om det behövs. Du kan känna detta med handen.



KLARLACK kommer att fördjupa det naturliga utseendet på träet. Det är också viktigt att ta hänsyn till träets naturliga ton när du väljer nyans och färg, eftersom detta alltid kommer att påverka resultatet.

FUTURA® AQUA

Lackfärg för trä och metall

- Inomhus och utomhus
- Trä, melamin, laminat och metall
- Möbler, dörrar och fönster
- Utmärkt hållbarhet
- Användarvänlig
- Enkel påföring
- Nyanserbar
- Finns i fyra glanser
- För nya och tidigare målade ytor

Glans	FUTURA AQUA 5 matt FUTURA AQUA 20 halvmatt FUTURA AQUA 40 halvblank FUTURA AQUA 90 blank
Åtgång	8-10 m ² /l
Kulör	Bas 1, vit och Bas 3, kan nyanseras från interiöra och exteriöra färgkartor
Övermålningsbar	8 timmar
Förpackningar	FUTURA AQUA 5, 90: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l FUTURA AQUA 20, 40: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



Matt
FUTURA AQUA 5



Halvmatt
FUTURA AQUA 20



Halvblank
FUTURA AQUA 40



Blank
FUTURA AQUA 90



M1



När du kontrollerar ytan på en nymålad yta kanske du upptäcker något som du tror kräver en extra penseldragning eller mer rullning. Vid detta tillfälle torkar dock färgen redan och filmen bildas, så att röra den kommer att göra fläcken värre. Ha tålamod. Vänta tills färgen har torkat helt, slipa lätt, fixa fläcken och måla sedan igen. En liten försening är värt det för den perfekta finishen.

Obehandlat trä blir grått utomhus. När du underhåller ytor måste gråträet slipas bort ordentligt till rent trä innan primer appliceras.

Slutlig hårdhet med FUTURA AQUA uppnås efter fyra veckor. Innan dess måste ytan hanteras med försiktighet.

HUR MAN LYCKAS

RENGÖR YTAN med RENSA® SUPER målartvätt. För utomhusytor som har mögel, använd RENSA® FACADE.

GRUNDMÅLA För obehandlat trä samt hårda melamin- och laminatytor används FUTURA AQUA PRIMER för bättre vidhäftning.

MÅLA Använd flera tunna skikt på vertikala ytor för att undvika rinningar. På horisontella ytor kan du använda mer färg för bättre utflytnad.

SLIPA mellan strykningarna för en jämnare och slätare yta. Använd fint sandpapper. Ta bort dammet med en luddfri, fuktig trasa.

ANVÄND syntetiska penslar för ett fint slutresultat.

LASERANDE TRÄ

Med klarlack och nyanserade laserande ytbehandlingar kan du behålla den vackra trästrukturen och njuta av den varma känslan av trä.

HELO AQUA KLARLACK

- Hög slitstyrka
- Snabbtorkande
- Låga emissioner
- Gulnar inte
- Nyanserbar
- För interiört och exteriört
- Flera användningsområden på trämöbler, dörrar, fönster, lister, golvtrappor, paneltak och panelväggar

Glans	HELO AQUA 5 helmatt HELO AQUA 20 halvmatt HELO AQUA 40 halvblank HELO AQUA 80 blank
Åtgång	HELO AQUA 5 7- 10 m ² /l, HELO AQUA 20, 40, 80 8-12 m ² /l
Kulör	Färglös, nyanserbar i laserande kulörer
Övermålningsbar	1 – 3 timmar
Förpackningar	HELO AQUA 5: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l HELO AQUA 20, 40, 80: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



Helmatt
HELO AQUA 5



Halvmatt
HELO AQUA 20



Halvblank
HELO AQUA 40



Blank
HELO AQUA 80



Slipa och borsta med
träets ådring

WOODEX® PRODUKTER

För utvändiga träytor, som möbler, väggar och staket, erbjuder vi WOODEX-serien med träoljor och färger. Läs mer i våra guider om målning utomhus och trädgård.



Total hårdhet med HELO AQUA uppnås efter två veckor. Innan dess måste ytan hanteras med försiktighet.



HUR MAN LYCKAS – NYA YTOR

RENGÖR från damm och smuts.

RÖR OM klarlacken innan användning

GRUNDA Måla en gång med färglös eller nyanserad HELO AQUA utspädd upp till 15% enligt den valda glansen. Måla enligt träets ådring. Observera: när du använder en nyanserad lack kommer kulören att fördjupas när den övermålas med klar lack, så sikta på en något ljusare nyans än det önskade resultatet.

SLIPA lätt med fint sandpapper efter att lacken har torkat.

PÅFÖR 3 strykningar i önskad glans. Slipa lätt mellan strykningarna.

HUR MAN LYCKAS – TIDIGARE LACKADE YTOR

KOLLA tillståndet på den lackade ytan. Om den är i dåligt skick rekommenderar vi att du tar bort all gammal lack. Efter det, följ instruktionerna för en ny yta.

RENGÖR ytorna med RENSA® SUPER.

GRUNDA trärena ytor med HELO AQUA utspädd med vatten 15% i den glansen ni önskar.

SLIPA lätt med fint sandpapper efter att lacken har torkat.

PÅFÖR Måla hela ytan 2-3 strykningar i önskad glans. Slipa lätt mellan strykningarna.

METALL

Det är också möjligt att måla metallmöbler, dörrar och fönster. Med FUTURA AQUA är det enkelt att måla om gamla trä- och aluminiumfönster till exempel, eftersom du kan använda samma färg till båda ytorna.



Ferrex Combi är det bästa valet för skydd mot rost på stål och järn.



FUTURA® AQUA

Lackfärg för trä och metall

- Inomhus och utomhus
- Trä och metall
- Möbler, dörrar och fönster
- Utmärkt hållbarhet
- Användarvänlig
- Enkel påföring
- Nyanserbar
- Fyra glanser
- För nya och tidigare målade ytor

Glans	FUTURA AQUA 5 matt, FUTURA AQUA 20 halvmatt, FUTURA AQUA 40 halvblank, FUTURA AQUA 90 blank
Åtgång	8-10 m ² /l
Kulör	Bas 1, vit och Bas 3, kan nyanseras ifrån interiöra och exteriöra färgkartor
Övermålningsbar	8 timmar
Förpackningar	FUTURA AQUA 5, 90: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l FUTURA AQUA 20, 40: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



Matt
FUTURA AQUA 5



Halvmatt
FUTURA AQUA 20



Halvblank
FUTURA AQUA 40



Blank
FUTURA AQUA 90

HUR MAN LYCKAS

19

RENGÖR Obehandlade metallytor rengörs med RENSA® STEEL rengöringsmedel. Tidigare målade ytor kan rengöras med RENSA® SUPER målartvätt.

AVLÄGSNA Ta bort löst rost med en stålborste eller genom att slipa.

GRUNDA Måla obehandlade och rostiga områden med FERREX AQUA Rostskyddsfärg.

MÅLA Använd flera tunna skikt på vertikala ytor för att undvika rinningar. På horisontella ytor kan du använda mer färg för bättre utflytnad.

SLIPA mellan strykningarna för en jämnare yta. Använd fint sandpapper. Ta bort dammet med en luddfri trasa.

FERREX® COMBI

Vattenburen rostskyddsfärg

- Vattenburen
- 1-komponent
- 2-1 Primer och färdigstrykning
- När korrosionsklass C5
- Nyanserbar
- Utmärkt glans och kulörbeständighet
- Perfekt för underhållsmålning
- Halvmatt utseende

Glans	Halvmatt 25
Åtgång	7-9 m ² /l
Kulör	Vit bas 1, bas och färdigkulörer : NCS S 9000-N Svart, NCS S 4500-N Grå.
Övermålningsbar	Ca: 4 timmar
Förpackning	Bas 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l Färdigkulörer: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l



FLEERA YTOR

LISTER, ELEMENT OCH RÄCKEN behöver matcha med resten av inredningen och vara lätt att rengöra.

LISTER OCH RÄCKEN

Det enklaste och snabbaste sättet att måla lister är att måla dem innan de sätts upp. Men i många fall är det inte möjligt. Att ta bort lister innebär risk för att de går sönder.

Använd en maskeringstejp av hög kvalitet om du inte är säker på om din hand-ögon-koordination är tillräckligt stadig för frihandsarbete.

Om du också målar väggarna kan du dra väggfärgen lite upp på listan. Detta kommer att göra det lättare att linjera listan.

För täckande yta på lister och räcken använd FUTURA AQUA-produkter med önskad kulör och glans. För laserade ytbehandlingar på trä får du med HELO AQUA-klarlack antingen färglös eller nyanserade enligt laserande kulörer.

Ta bort maskeringstejpen medan färgen fortfarande är blöt.



När du målar element och rör, placera kartong mellan rören och väggen eftersom de vanligtvis är mycket nära varandra. På så sätt undviker du färgstänk på väggen.

HUR MAN MÅLAR ELEMENT (ENDAST FÖR VATTENBURNA ELEMENT)

STÄNG AV ELEMENTET Se till att ytan är ordentligt förberedd innan du börjar måla. Ett varmt element kan göra att färgen torkar för fort och ger inte tillräckligt med tid för färgen att flyta ut ordentligt.

RENGÖR med RENSA SUPER Målartvätt.

SLIPA blanka ytor och avlägsna rost.

GRUNDA rena metallytor med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

MÅLA Applicera 2-3 tunna strykningar med FUTURA AQUA i önskad kulör och glans. Låt färgen torka ordentligt mellan varje strykning.

Låt även färgen torka ordentligt innan du slår på värmen igen.



Elektriska element blir för varma för underhållsmålning med FUTURA AQUA.

EFTER MÅLNING

RENGÖR VERKTYGEN Om du använder en roller, skrapa av eventuell överskottsfärg tillbaka i färgburken med hjälp av en rörpinne eller spackelspade.

Tvätta dina verktyg i en separat behållare. Tvättvattnet bör återvinnas som farligt avfall. För ett ännu renare resultat, använd det biologiskt nedbrytbara RENZA® BRUSH rengöringsmedlet.

ÅTERVINN den överblivna färgen som farligt avfall eller ge resten till en granne eller vän. Återvinn tomma och torra burkar till din lokala återvinningscentral.

TA EFTERBILDER Ta foton på ditt nyrenoverade projekt och dela med oss på sociala medier @teknossverige.

HA TÅLAMOD Det tar upp till fyra veckor för färgen att verkligen härda och nå sin optimala hållbarhet. Använd alltid ett neutralt rengöringsmedel när du rengör målade ytor och testa rengöringsmedlet på en liten yta först.



FÖR MER INFO

23

Se vår hemsida: www.teknos.se

QR kod:



**WE MAKE
THE WORLD
LAST
LONGER**